

System montażu podłóg

Ogólne zasady montażu podłóg zakupionych w naszych magazynie :

1.

Przed przystąpieniem do montażu deski podłogowej, pierwszą zasadniczą czynnością jest sprawdzenie wilgotnościomierzem ,wilgotności deski która nie powinna przekraczać 10%,jeżeli tyle posiada możemy przystąpić do montażu. W przypadku gdy wilgotność deski podłogowej wynosi więcej niż powinna, powinniśmy przełożyć deski przekładkami po dwie sztuki razem, licem do siebie w pomieszczeniu w którym będą montowane na okres około 3 tygodni w zimie okres ten może się nieco wydłużyć do 4tyg.a nawet do 5tyg. jeżeli chodzi o podłogę z Modrzewia syberyjskiego. Temperatura powietrza w pomieszczeniu 20-21stopnia, nie powinna przekraczać więcej niż 22 stopnie w innym razie istnieje potrzeba zamontowania nawilżaczy powietrza.

2.

Pomieszczenia gdzie będzie montowana deska podłogowa muszą być w zupełności suche, legary montażowe o odpowiednich rozmiarach np:(45mmx75mm standardowy rozmiar proponowany przez nas) i odstępach dla każdej grubości oraz obciążenia podłogi. Legary muszą być suche i proste ,przykręcone do podłoża bez możliwości ruchu w kierunku bocznym lub pionowym, dokładnie wypoziomowane .

3.

Przykręcanie desek wkrętami do drewna na każdym legarze po uprzednim wywierceniu otworu na wkręty o średnicy wkręta + - 0,5mm, nigdy nie wkręcamy wkrętów do wpustu, tylko i wyłącznie do pióra pod kątem 45 stopni. Na legarach lub pod nimi nie mogą znajdować się żadne elementy powodujące uginanie lub ruch legara oraz deski. Dylatacja od ścian, okien, drzwi powinna być dopasowana do wielkości pomieszczeń nie mniej jak 15mm.

4.

Po zamontowaniu podłogi następną czynnością którą powinniśmy wykonać jest przepolerowanie podłogi ,po to ażeby wyeliminować wszelkie nierówności powstałe podczas montażu. Gdy już to uczynimy możemy przystąpić do lakierowania podłóg. Zalecany przez nas lakier to Aqua PL-413/30 Jedwabisty Mat dostępny na naszych magazynach. Przed lakierowaniem podłoga musi być dobrze zeszlifowana (uziarnienie 160-180)-oczyszczone z pyłów ,olejów ,wosków , silikonów i usunięte z pęcherzy żywicznych. Materiał nakłada się zazwyczaj trzykrotnie za pomocą wałka do lakierów wodnych. Nie stosować w temperaturze poniżej 15stopni. Specyfikacja stosowania z użyciem utwardzacza Aqua A480 dodawać tylko podczas mieszania. Czas przebywania mieszanki lakier/utwardzacz w pojemniku wynosi maksymalnie 4 godziny.

Schnięcie: do szlifowania : po około 4 godzinach **Wyschnięcie:** przez noc , co najmniej 14 godzin. **Stwardnienie:** po 7 dniach

Wartości sprawdzone praktycznie dla temperatury +20stopni i 65% wilgotności względnej powietrza. Niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza wydłużają proces schnięcia.

W razie jakichkolwiek zapytań jesteśmy do dyspozycji pod nr.tel.697-093-188 lub 726-011-881

Z pozdrowieniami

CENTRUM DREWNA PROFILOWANEGO I BUDOWLANEGO Krystian Syrnik

